

Monteringsanvisning elementskydd



1 Lägga fronten med baksidan upp och sätta i kexen med lim i gaveln och skruva fast med vinklarna. Kex förekommer vid vissa specialbeställningar. Det vanligaste är att bara skruva fast med vinklar.



2 Lägga fönsterbänken med baksidan upp och rikta in elementskyddet och skruva fast med vinklarna.